# **Panasonic**®

## 取扱説明書

住宅用照明器具(シーリングライト)

保管用

施工説明付き



#### 品番 LB55852K

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 ご使用前に「安全上のご注意」(1ページ)を必ずお読みください。 この取扱明書は大切に保管してください。 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

## 全上のご注意

必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や 損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある 内容」です。



「傷害を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。 ■お守りいだだく内容を、次の図記号で 説明しています。(下記は図記号の一例です。)





あります。

してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

## 警告



**●異常を感じた場合、速やかに電源を切る** 

異常状態が収まったことを確認し、販売店 または別紙お客様で相談窓口にで相談ください。



**●器具を改造したり、部品交換をしない** 火災、感電、落下によるけがのおそれが

必ず守る

●ランプは器具表示のものを使用する

間違った種類、ワット数のランプを使用すると、 火災のおそれがあります。



●照明器具には寿命があります。 設置して10年経つと、外観に異常が なくても内部の劣化は進行しています。 点検・交換してください。



点検せずに長期間使い続けるとまれに 火災、感電、落下などに至る場合があります。

- ◎1年に1回は「安全チェックシート」に基づき 自主点検してください。
- ●ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る 通電状態で行うと感電の原因となることが あります。
- ●本体の取り外しは販売店、工事店に 依頼する

本体の取り外しには資格が必要です。



さわらない

やけどの原因となることがあります。

◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプや その周辺が冷めてから行ってください。

●点灯中や消灯直後はランプやその周辺に



●温度の高くなるものを器具の真下に 置かない

火災の原因となることがあります。

◎器具の真下にストーブなどを置かないで ください。

## 施工説明

### 安全上のご注意

(必ずお守りください)

## ⚠ 警告

in in francis in an arm

#### ■取付面


●次のような場所には取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれが あります。

禁止



・補強のない場所 (ベニヤ板や (石こうボードなど)



◎この器具は水平天井面取付専用です。

## ■その他

●器具の取り付けは、説明書に従い 確実に行う

取り付けに不備があると火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

●交流100ボルトで使用する

あります。

過電圧を加えると過熱し、火災、感電の おそれがあります。



●保護チューブを必ず電源線に差し込む 取り付けない場合、火災、感電のおそれが

●電源線は端子台の差込み穴の奥まで確実に差し込む

差し込みが不完全な場合、 火災、感電のおそれがあります。

●保護チューブを切断しない火災、感電のおそれがあります。



●端子台カバーは取り外さない

火災、感電のおそれがあります。

◎電源線を外すために取り外した場合は付け直してください。

## ⚠ 注意




●浴室など湿気の多い場所や 屋外で使用しない

火災、感電の原因となることがあります。

◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

### 施工前のご確認事項

●壁スイッチを設けることをおすすめします。 壁スイッチを設けないと消灯させたり、ランプ交換や お手入れの際に電源をOFFにできません。





#### 電源線に |付属の保護チューブ (1セット) を差し込む

- ・電源線に保護チューブが通るよう加工する。
- ・保護チューブを必ず電源線に差し込む。 ・VVF外被と保護チューブに絶縁テープを巻きつける。
- 注)器具取付状態で、天井面の内側に保護チューブが 入り込む場合は、天井面の電線出口の位置まで 絶縁テープを巻きつけてください。




### |端子台に電源線を接続する

①端子台に電源線を接続する。

②電源線の絶縁テープ部分を天井内の奥まで 押し込む。

端子台カバーは取り外さないでください。 電源線を外すために取り外した場合は 付け直してください。

施工しにくい場合は 保護チューブを裂いて ご使用ください。



#### 電源線の外しかた


- ①端子台から端子台カバーを外す
- ②マイナスドライバー等で解除穴を押しながら電源線を引き抜く
- ③端子台に端子台カバーを取り付ける





## 🔁 付属の木ネジ(2本)で 取付台を取り付ける


·取付ピッチ:66.7mm



## 49 ホルダーナットで セードを取り付ける


ホルダーナットを 確実に締め付ける。 ソケット セード -ホルダ-ナット

## **「」ソケットにランプを取り付ける**



- ●パナソニック製ランプをお買い求めください。
- ●ランプの種類は器具に表示しています。

#### ランプの交換方法



- ●明るく安全に使用していただくため、 定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞って ふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、 殺虫剤をかけたりしないでください。 変色、破損の原因となります。

#### セードの取り外しかた

①ランプを取り外す

(★) 左記「ランプの交換方法」参照

②ホルダーナットをゆるめて セードを取り外す セード -ホルダ-ナット

取り付ける

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付属ランプ	付属ランプの定格寿命
AC100V	40形 φ50ボール電球(ホワイト・100 V用・E17)	2000時間

●使用電圧のばらつきによりランブ寿命が短くなることがあります。使用電圧が5%上がると寿命が半分になります。

#### 保証とアフターサービス ( よくお読みください

修理・使いかた・お手入れ などは…

- ■まず、お買い上げの販売店へご相談ください
- ▼お買い上げの際に記入されると便利です

(

#### 販売店名

話

お買い上げ日

月

- **●保証期間中は、お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販** 売店までご連絡ください。保証の規定に従って、販売店が修理 させていただきます。
- ▶保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により 修理させていただきます。
  - \*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料

診断・修理・調整・点検などの費用

部品代

部品および補助材料代 出張料

技術者を派遣する費用

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

住宅用照明器具 】製 品 名

●品 番 00000

▶故障の状況 できるだけ具体的に

#### 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

ランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせて いただきます。

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の ※保証の例外 場合、保証期間は半分となります。

#### 補修用性能部品の保有期間 | 6年

\*当社はこの照明器具の補修用性能部品 (製品の機能を維持するための部品) を、製造打ち切り後6年間保有しています。

### パナソニック株式会社

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

インテリア照明ビジネスユニット

© Panasonic Corporation 2012

取り外す